MANUAL DE USO









VENTAS

- 1. Presione la opción del Centro de la pantalla Venta
- 2. Ingrese el monto OK
- 3. Ingrese el Impuesto OK
- 4. Presentar Tarjeta (Inserte Acerque)



DEVOLUCIÓN

- 1. Presione la opción de Devolución en la pantalla
- 2. Ingrese la clave 002088
- 3, Ingrese la Referencia que se muestra en el voucher de la transacción OK
- 4. Ingrese la fecha de la transacción OK
- 5. Ingrese el monto de la devolución OK
- 6. Presentar Tarjeta (Inserte Acerque)



CIERRE

- 1. Presione la opción Cierre Todo en la Pantalla
- 2. Ingrese la clave 002088
- 3. Verifique el total
- 4. Presione el botón Cierre



ANULAR

- 1. Presione la opción Anulación en la Pantalla
- 2. Ingrese la clave 002088
- 3. Seleccione la venta a anular
- 4. Verifique la información de la transacción Siguiente



REPORTES

1. Presione la opción Reporte en la Pantalla



EXTRAFINANCIAMIENTOS

- 1. Seleccione la opción Compra Extras
- 2. Presente Tarjeta (Inserte Acerque)
- 3. Presione ExtraFinanciamiento
- 4. Seleccione la cantidad de cuotas
- 5. Ingrese el monto de la transacción
- 6. Ingrese el impuesto OK



INTRAFINANCIAMIENTOS

- 1. Elija la opción Compra Cuotas
- 2. Presente Tarjeta (Inserte Acerque)
- 3. Presione Compra Cuotas
- 4. Seleccione la cantidad de cuotas
- 5. Ingrese el monto de la transacción
- 6. Ingrese el impuesto OK



CANJE DE PUNTOS

- 1. Presione la opción de Venta Mill/Pts en la Pantallla
- 2. Ingrese el monto de la transacción
- 3. Ingrese el Impuesto OK
- 4. Presentar Tarjeta (Inserte Acerque)

